

Descrição técnica, funcionamento e recomendações para utilização da churrasqueira

Segue abaixo, informações importantes sobre sua churrasqueira:

- **Coifa captora** - dispositivo instalado sobre a churrasqueira, que serve para conduzir a fumaça e os vapores gordurosos para o shaft (duto coletivo). A coifa possui uma calha periférica que retém os materiais de condensação, necessitando limpeza periódica.
- **Damper** - dispositivo instalado entre a coifa captora e o shaft (duto coletivo), que promove a retirada da fumaça e os vapores durante a utilização da churrasqueira e evita retorno de odores às demais unidades. Este dispositivo deve sempre ser aberto antes da utilização da churrasqueira, e fechado após o uso da mesma.
- **Exaustor** - equipamento instalado sobre o shaft (duto coletivo) - que cria uma pressão negativa no duto coletivo, facilitando o escoamento dos vapores gordurosos, sem resfriar os alimentos ou aumentar o consumo de carvão. Seu acionamento ocorre através de uma chave localizada na portaria e por este motivo, deve ser ligado sempre que solicitado pelo usuário, por ocasião do uso da churrasqueira.

Em função do grande volume de ar estacionado no interior do shaft (duto coletivo), o usuário deverá solicitar o acionamento do exaustor pelo menos 10 minutos antes do início dos assados. Da mesma forma, deverá solicitar o seu desligamento assim que achar necessário.

Recomendações:

As portas e janelas próximas à churrasqueira deverão permanecer fechadas durante o preparo dos alimentos, evitando, dessa forma, que correntes de ar transportem a fumaça, os odores e os vapores gordurosos para o interior do apartamento.

Em virtude da churrasqueira conter brasas e restos de alimentos sobre o grill após a sua utilização, recomendamos que o exaustor seja desligado de 20 a 30 minutos após a solicitação de desligamento, evitando que os odores permaneçam e invadam outras unidades.

Em caso de fechamento da varanda com vidros, estes devem ser abertos quando da utilização da churrasqueira, para que seja criado um fluxo de ar entre o ambiente e o duto de exaustão coletiva.

Atenção: O uso da churrasqueira com a varanda envidraçada, fechada, não proporciona a exaustão da fumaça, além de oferecer risco a saúde dos ocupantes do local, pois o fogo consumirá o oxigênio do recinto.

Manutenção e limpeza:

Para a limpeza e conservação da coifa captora, o usuário deverá utilizar somente detergentes domésticos, pano macio, flanela ou estopa.

Nunca utilizar produtos inflamáveis, químicos, alcalinos ou cáusticos, que danificam a pintura, além de muito perigosos. Evitar, também, produtos abrasivos, espátulas, pontiagudos, esponjas ou palha de aço, que possam riscar a superfície.

Atenciosamente,

Departamento de Assistência Técnica